

Dérouleur Silhouette



1. Installation du dérouleur

Placez les pieds avant de votre Silhouette dans les orifices correspondants situés au bord (a) du dérouleur.

- Si vous utilisez un Silhouette CAMEO ou SD, vous devrez faire pivoter l'adaptateur blanc (b) pour qu'il corresponde aux pieds de votre Silhouette.

2. Chargement du rouleau

Basculez les flasques latéraux (c) en position verticale et ajustez le plateau à largeur de votre rouleau. Il existe deux positions pré-réglées (9 pouces et 12 pouces).

3. Rogner la matière (facultatif)

Pour créer un bord d'attaque droit, place le cutter fourni (e) dans la gorge (f) et coupez votre matière.

Placez votre main au centre de la matière que vous coupez afin que la coupe soit bien droite.

- Après utilisation, le cutter peut être rangé dans l'emplacement (g) prévu à cet effet.

4. Découpe

Insérez la matière dans votre Silhouette et ajustez vos paramètres de découpe comme d'habitude.

Pour découper plusieurs projets à la suite, ouvrez le menu "Avancé" dans l'onglet "Paramètres de découpe".

Sélectionnez l'option "Alimentation". Configurez l'Avance supplémentaire sur "0" ou la valeur de votre choix.

