



Encre Textile Silhouette

1



Découpez un motif dans le vinyle à pochoir en utilisant les paramètres de découpe pour vinyle dans le logiciel Silhouette. Laissez suffisamment de matière autour de votre motif pour le protéger.

2



Utilisez le crochet Silhouette pour enlever doucement l'intérieur du motif pour créer votre pochoir.

3



Appliquez le film transfert (tape) sur le motif et lissez le bien. Puis, récupérez le film transfert avec votre motif.

4



Appliquez le pochoir et le film transfert sur votre textile et lissez le bien.

5



Enlevez doucement le film transfert tout en veillant à laisser le pochoir vinyle sur le textile.

6



Utilisez la brosse en mousse ou l'éponge, appliquez l'encre Silhouette sur le textile. La brosse en mousse permet de remplir le motif alors que l'éponge donne un effet "usé". Les encres claires nécessitent deux couches sur un textile foncé.

7



Une fois que l'encre est sèche, retirez le vinyl.

8



Repassez le motif pour fixer l'encre dans le textile.

L'encre textile Silhouette résiste au lavage.

9

